



## Thuis op Wielen **Camperverhuur 2017**

### Handleiding Thuis op Wielen Camper

#### **Chauffeursstoel**

De chauffeursstoel is instelbaar op het gewicht van de chauffeur. De knop aan voorzijde stoel is makkelijk bereikbaar voor het instappen.

#### **Spiegels**

Spiegels zijn met de hand instelbaar. Druk op rand van elke spiegel. Let vooral op de twee dode hoekspiegels. De spiegels zijn inklapbaar door met de vlakke hand op de spiegel te drukken.

#### **Construct**

De auto heeft een extra diefstal beveiliging. In de achterruit kan de versnellingspook op slot worden gezet door de Constructleutel om te draaien. Zonder Constructleutel valt dan niet meer te schakelen. Bewaar de sleutel niet bij de andere sleutels, dan heeft ook een zakkenroller geen kans.

#### **Starten**

Alle waarschuwingssignalen lichten op bij het omdraaien van contactslot. Wacht tot gloeispiraal verdwijnt, dan pas verder doordraaien en de motor starten.

#### **Bijrijderbank**

Bijrijderbank heeft twee extra bergruimtes onder de bank. Trek voorkant zitting omhoog en naar voren. De bank kan worden afgesloten met twee disc sloten uit het dashboardkastje.

#### **Gevarendriehoek, Veiligheidsjacks, Brandblusser & Eerstehulpdoos**

In het vak onder in de bijrijderdeur zit gevarendriehoek en drie gele veiligheidsjacks. In het schap in de bijrijderdeur zit een brandblusser en een eerstehulpdoos.

#### **Bandenspanning**

De juiste bandenspanning is aangeplakt onder de chauffeursstoel. Gebruik de hoogste waarde, iets hoger mag ook.

#### **Oliepeil**

Check zo nu en dan (vooral na lange ritten bij hoge snelheid) het oliepeil. Gebruik indien nodig de bijgeleverde olie voor dieselmotoren met een roetfilter (elk merk is goed zolang er maar de code VW 507.00 op staat.) Vul nooit teveel olie bij.

#### **Brandstof.**

De dop van de brandstoftank zit achter een klepje achter de chauffeursdeur. De auto gebruikt diesel. Als het alarm klinkt en een brandstofpomp oplicht zit er nog acht liter brandstof in de tank.

#### **Handleiding auto**

De complete handleiding van de auto, inclusief de handleiding voor de iPhone-ready Radio/CD speler, zit in het dashboardkastje.

#### **Deuren, laden en ramen dicht.**

Check voor elke rit of alles in de camper op slot zit om schade te voorkomen. De spanjolet op deuren aan de achterkant moet met het sleuteltje worden afgesloten, er is kans op open trillen tijdens het rijden.



## Thuis op Wielen **Camperverhuur 2017**

### **Afmetingen camper**

De camper is 2,75 meter hoog, hoger dan het dak van de cabine. De camper is 2,30 meter breed, de spiegels maken de auto nog breder (bijna 3 meter). De camper is 7,5 meter lang en steekt uit achter de achterwielen. Neem gewone bochten ruimer dan je misschien gewend bent, de achterwielen rijden dan niet over de stoeprand. Let op met korte bochten, de achterkant kan fors uitzwaaien.

### **Rijplaten en stelwiggen.**

Voor het waterpas stellen van de camper bevinden zich twee stel(oprij)wiggen in de zwarte gereedschapskoffer links onder de camper. Plaats de wiggen voor de banden en gebruik de eerste versnelling. In de achterruit heeft de koppeling meer te lijden.

### **Koelkast**

De schakelaar in de koelkast heeft vier 4 standen:

- bij stand 0 staat de koelkast uit,
- bij het vlammetje staat de koelkast op gas,
- bij de stekker staat de koelkast op stroom (alleen als je 220 V hebt op de camping),
- bij de accu staat de koelkast op de accu van de auto (gebruik deze stand tijdens het rijden, dat spaart gas.)

### **Gaspitten**

Gebruik een lucifer om het gas aan te steken. Alleen als je aangesloten bent op 220 V werkt ook de piëzo elektrische ontsteking van de gaspitten.

### **Oven en grill**

Beide steek je met een lucifer aan. Druk de knop in draai hem naar de ontstekingspositie, houd een lucifer bij de brander van de grill (midden boven) of bij de ovenbrander (achter onder) en houd de knop ongeveer 5-10 seconde ingedrukt. De ovenbrander bereik je makkelijker als je de bodemplaat iets naar buiten trekt. De bodemplaat hoort met de gaten naar voren. Voor het gebruik van de grill zit er een uitschuif klepje aan de bovenkant van de oven zodat je de deur op een kier kan laten staan. Zet raam of deur open bij gebruik van de oven of grill.

Tabel voor temperatuurkeuze:

Positie knop	1	2	3	4	5	6
Temperatuur	130 °C	160 °C	180 °C	200 °C	220 °C	240 °C

### **Boiler en verwarming**

Om de boiler aan te zetten gebruik je de linker knop op het paneel tussen de kast en de douche. Op 0 staat de boiler uit. De knop naar boven bij 40°C of 60°C verwarmt alleen water. De knop naar beneden waar ook de vlammetjes staan verwarmt naast water ook de camper. Met de getallen op de knop zelf kan je door draaien de gewenste temperatuur in stellen. Er zijn verschillende “warme lucht uitlaten” in de camper aanwezig. Je kan deze dicht of open zetten. Als het erg koud is (kouder dan 5 graden) mag ook tijdens het rijden de gasverwarming blijven branden (zie onder gasflessen en LPG tank).



## Thuis op Wielen **Camperverhuur 2017**

### **Extra (lange duur) accu**

De camperunit heeft een eigen extra 12 V accu. Deze wordt tijdens het rijden opgeladen. De lange duur accu gaat een week mee zonder bijladen.

### **Elektra op de camping**

Wanneer 230 V via een kabel is aangesloten op de stekkerdoos aan de linkerkant van de camperunit werken de volgende zaken:

- De koelkast op 230 V
- Het 230 V stopcontact in de keuken en twee 230 V stopcontacten in de berging
- De vonkontsteking van het gasfornuis
- De oplader van de lange duur accu
- De elektrische vloerverwarming

De 230 V kabel en indien nodig het verloopstuk vind je in de zwarte kunststof gereedschapskast rechts onder de camperunit.

### **Extra 220 V stopcontact voor laptop en telefoon**

Het stopcontact naast de kast onder de tweezits levert 220 V via de lange duur accu tot een maximum van 150 watt. Hiervoor moet je de schakelaar boven het stopcontact (de omvormer) omzetten, er brand dan een ledje boven het stopcontact. Let op: de omvormer gebruikt zelf ook stroom, als je het stopcontact niet gebruikt, zet de schakelaar weer uit.

### **De LPG tank**

De LPG tank is bestemd voor verwarming, warm water en koken. De tank kan bij elk (LPG) tank station aan de pomp gevuld worden. Verloopnippels vind je in het schap van de bijrijderdeur. De LPG tank mag niet gebruikt worden tijdens het rijden en moet dan worden afgesloten. Rode knop boven de LPG tank kwart slag draaien (haaks op de leiding is dicht).

### **De gasflessen**

De camper heeft twee reserve gasflessen die beide aangesloten zijn via een dubbel beveiligde aansluiting. Indien nodig voor de verwarming mag je deze gasflessen wel gebruiken tijdens het rijden. Als de gasflessen geen gas leveren terwijl zij niet leeg (kunnen) zijn helpt het om de rode knop(pen) op de gasslang(en) en de zwarte knop op de gasregelaar ferm in te drukken. In de zomer zijn de reserve gasflessen alleen voor noodgevallen en wordt de LPG tank gebruikt..

### **Airco**

De airco is alleen te gebruiken als je bent aangesloten op 220 V. De airco werkt met de afstandsbediening via het oog naast de knop van de boiler/verwarming. Je kan kiezen tussen ventileren in verschillende standen of geforceerd koelen. De gewenste temperatuur stel je in via de afstandsbediening.

### **Douche (kop)**

Tijdens het rijden de douchekop achter de kraan klemmen, om lakschade in de douche te voorkomen. Tijdens het douchen kan er wat water via de deur naar buiten lekken. Er is een dweil in de camper aanwezig.



## Thuis op Wielen **Camperverhuur 2017**

### **Vacuüm toilet**

In dit toilet hoeven/mogen geen chemicaliën. Je kunt gewoon twee laags toilet papier gebruiken. Om door te spoelen eerst de klep naar beneden, daarna duw je met je voet het pedaal aan de linker kant naar beneden. Het toilet wordt dan vacuüm gezogen. Daarna haal je het pedaal even omhoog om een beetje water in de pot te laten lopen.

In het controle kastje in de douche kan je zien wat de status is van het toilet. Bovenste lampje: het toilet is klaar voor gebruik, middelste lampje: het toilet is vol en de cassette moet eerst geleegd worden, onderste lampje: het toilet is bezig vacuüm te zuigen en is zo klaar voor gebruik.

Legen van het toilet: aan de buitenkant van de camper zit een luikje waarachter de cassette zich bevindt. Deze eruit nemen om hem te legen. Dit kan in een gewoon toilet (vanwege het ontbreken van de chemicaliën). Let op: het vacuümtoilet is een kwetsbaar apparaat, gooi geen afval door de WC.

### **Waterpomp**

Achter het linker luik boven de lange duur accu zitten twee schakelaars onder een rode beschermkap. De linker schakelaar bedient de waterpomp. Als het water opraakt blijft de pomp aanzuigen. Met deze schakelaar zet je de pomp uit.

### **Schoon watertank**

Vullen aan rechterzijde camper achter metalen draaidop, inhoud 105 liter.

### **Grijswater tank**

De vuil watertank zit links onder de camper, inhoud 80 liter. Draai dop los en trek schuif open. Let op: grote opening, forse straal vuil water. Er is een losse vuilwatertank, inhoud 35 liter, in de stalling om vuil water mee af te voeren als er geen camperstortplaats is. Voor de aansluiting van de tanks is een passende trechter aanwezig.

### **Luifel**

Het luifel kan aan weerszijde van de camper met pees in geleiding worden geschoven. Er zijn stokken, scheerlijnen, haringen en een rubberen en een stalen hamer aanwezig.

### **Bedden**

De bedden zijn afzonderlijk met handgreep naast het matras verstelbaar. Knijp handgreep in en verplaats bedbodem door verplaatsing van je gewicht. Laat handgreep los als gewenste stand is bereikt.

### **Handleiding camper**

De complete handleidingen van de camper zijn in kopie aanwezig in de informatiemap van Thuis op Wielen.